






L I V E H O U S E C I R C U S 機材リスト

		備考			
console	Daslight4(PC)	LC2412とDaslightはMIDI接続にて制御 / シーンはDaslightに保存されておりLC2412のフェーダーにて調光制御 注：2本同時上げは暗転します。			
	AMERICAN DJ / SCENESETTER DMX				
	メーカー	機種名	仕様	数量	備考
一般灯体	STAGE EVOLUTION	PAR36 SBG	M	3	前明かりにて使用
			N	18	
	AMERICAN DJ	MEGA FLASH DMX ストロボ	800Wランプ		2ch固定
LED灯体	AMERICAN DJ	Dotz Par	RGB COB	6	4chMode設定 25度
	EK PRO	K5 BEAM	ムービングライト	4	8chMode設定 2, 5度
調光ユニット	LITEPUTER	DX-402A	4chユニット	3	上手トラス上部に設置
スモークマシン	ANTARI	F1 FZAER		1	上手側設置

バックラス図面



Key's

-  PAR36 N ×14
-  Dotz Par (4ch Mode) ×6
-  K5 BEAM (8ch Mode) ×4
-  MEGA FLASH DMX ストロボ (2ch Mode) ×2

サイドトラス & 前明かり平面図

※バクトラスは別図面をご参照ください。

